電源を切り、レバーを引いてスライド



便座を上げ、本体手前を斜めに起こす



便座を降ろして元に戻す



レバーを押し込んで固定



お掃除スライドアップでお手入れするときは、充分ご注意ください。

ホースを引っぱらないで



裏返したり傾けないで



絶対におやめください。

必ず取扱説明書をご覧ください。

S-2453